

Užívateľský manuál
elektro štvorkolka 800 - 1000W

DÔLEŽITÉ

POČAS JAZDY BUĎTE VŽDY OPATRNÍ

VŽDY POUŽÍVAJTE helmu a dodržujte všetky právne predpisy!

Tento výrobok nie je určený pre extrémne či off-road použitie! Tento produkt nie je určený na skákanie či iné nebezpečné užívanie.

Štvorkolku (E-ATV) nepoužívajte v daždi či na ľade!

Ak sa nebudete riadiť týmito inštrukciami, stratíte záruku na daný produkt!

ÚDRŽBA BATÉRIE A NÁVOD NA JEJ NABÍJANIE

1. Pred prvým použitím MUSÍTE batériu úplne nabiť
2. Batériu nabíjajte ihneď po každom použití
3. Batériu nabíjajte pred uskladnením. Je nutné batériu nabiť každých 30 dní, pokiaľ ju nebudete používať
4. Batériu nabíjajte 6-8 hodín alebo kým sa nerozsvieti zelené svetielko na batériu
5. Zabráňte tomu, aby zariadenie úplne batériu vybila
6. Z bezpečnostných dôvodov nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín
7. Vypínajte zariadenia, ak ho nepoužívate

Pred prvým použitím si prečítajte nižšie uvedené inštrukcie.

VAROVANIE

Tento výrobok nie je v súlade so zákonnými normami pre motorové vozidlá a nie je určený pre prevádzku na verejných komunikáciách (uliciach, cestách a diaľniciach). Nevhodným alebo nesprávnym používaním tohto produktu môže dôjsť k vážnym zraneniam. Toto riziko možno minimalizovať používaním ochranných prostriedkov ako napr. : ochranné helmy, ochranných okuliarov, rukavíc, chráničov laktov a kolien a vhodnou obuvou.

Nepoužívajte tento výrobok v dopravnej premávke, na mokrom či zamrznutom povrchu, na olejovom alebo nespevnenom povrchu alebo pod vplyvom drog a / alebo alkoholu.

Nepoužívajte hadicu s vodou na umývanie tohto produktu.

BEZPEČNOSŤ

- osoby bez vynikajúceho zraku, rovnováhy a koordinácie, reflexu, svalov a pevnú kosť a dobrých rozhodovacích schopností by tento produkt nemali používať
- maloleté osoby by tento produkt nemali používať bez dozoru dospelých osôb
- Užívateľ tohto produktu preberá všetky riziká spojené s jeho používaním. Užívateľ musí používať ochranné prostriedky, ako napr. : helmu, ochranné okuliare, rukavice, chrániče laktov a kolien a vhodnú obuv
- Tento výrobok je ELEKTRICKÝ! NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí, za daždivého počasia a nevchádzajte do kaluží.
- Ak nastane situácia, ktorá nie je popísaná v tomto manuáli, postupujte opatrne a použite zdravý úsudok.
- Kontaktujte svojho predajcu v prípade ďalších otázok

STRUČNÝ PREHĽAD BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV

- Aby nedošlo k poškodeniu motora a stúpačky, nepreťažujte štvorkolku
- Na štvorkolke nesmie byť viac ako jeden používateľ
- Pred každým použitím štvorkolku dôkladne prezrite, skontrolujte, či nechýbajú nejaké súčiastky alebo či niektoré diely nie sú poškodené
- Zabráňte nechcenému zapnutiu štvorkolky tým, že ju budete vypínať, keď ju nebudete používať
- nepoužívajte štvorkolku v daždi a nikdy na ňu nepoužívajte vodu či vodivý sprej. Inak by hrozil skrat v elektrickej časti
- nenechávajte batériu v blízkosti ohňa alebo tepla

- aby nedošlo k poškodeniu batérie, nepoužívajte rozbitú či nevhodnou nabíjačku
- dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od všetkých pohyblivých častí
- nedotýkajte sa motora alebo kolies ak sú v pohybe
- Brzdy sú určené pre kontrolu jazdy aj pre samotné zastavenie štvorkolky
- Používajte iba kvalitné náhradné diely podľa odporúčaní výrobcu

NIKDY NENECHÁVAJTE DETI MANIPULOVAŤ so štvorkolkou bez dozoru dospeljej osoby

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE Štvorkolka POD vplyvom alkoholu či iných omamných LÁTOK

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje nasledujúce predmety:

1. Elektrická štvorkolka (E-ATV)
2. Nabíjačka batérií
3. Sada náradia, užívateľská príručka, poistky

ZAČÍNANIE

Pred použitím štvorkolky si dôkladne prečítajte návod (manuál) a návod na použitie.

1. Opatrne vyberte E-ATV z krabice.
2. Nasad'ite kolesá a brzdové strmene
3. Priskrutkujte riadidlá a ochranný rám
4. V prípade, že je zadný centrálny tlmič uvoľnený, pripevnite ho
5. Poistku vložte do držiaka poistky (držiak poistky je na ľavej strane E-ATV)
6. Skontrolujte dotiahnutie a premazanie všetkých prvkov

NABÍJANIE

Vaša štvorkolka je v krabici nabitá. Aj napriek tomu je odporúčané batériu nabiť na 6-8 hodín pred prvým použitím. Tiež je doporučené nabiť Vašej štvorkolku po každom použití a pred uskladnením. Pre dosiahnutie väčšej kapacity batérií sa odporúča občas batériu naformátovať vybitím a následným nabitím. Tieto batérie trpia pamäťovým efektom.

VAROVANIE: Pri úplnom vybití batérie a následnom nenabitou môže viesť k jej poškodeniu.

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté
2. Otvorte kryt nabíjacej zásuvky umiestnený v ľavej časti Vašej štvorkolky, v blízkosti batérií
3. Vezmite si nabíjačku, ktorá je obsahom balenia - jednu časť vložte do zásuvky na štvorkolke, druhú do elektrickej zásuvky

Po prvom zasunutí sa na nabíjačke rozsvieti červené svetielko označujúce, že nabíjanie prebieha. Proces nabíjania môžete ukončiť, akonáhle sa rozsvieti zelené svetielko. Následne môžete nabíjačku vybrať a bezpečnostný uzáver zatvoriť.

JAZDA

1. Uistite sa, že všetky šrouby a skrutky sú utiahnuté
2. Kľúčom otočte do polohy ON
3. Tlačidlom F / R (front = dopredu, reverz = dozadu) zvolte smer jazdy
4. Pomocou pravej rukoväte pridajte plyn a uveďte stroj do pohybu

** nejaké modely štvorkoliek sú vybavené prepínačom rýchlosťou - kľúčikom sa zvolí jedna z 3 rýchlostí a kľúčik je možné vybrať, aby s ním dieťa nemohlo ďalej manipulovať.

ZASTAVENIE A BRZDENIE

1. Štvorkolka je vybavená kotúčovými brzdami, ktoré sa ovládajú páčkami na riadidlách
2. Brzdový systém je nutné pravidelne kontrolovať, aby ich funkčnosť bola bezchybná
3. Pískanie bŕzd sa nepovažuje za chybu výrobcu. Ide o normálny stav a nemá žiadny vplyv na funkčnosť či výkon

TLAK V PNEUMATIKÁCH

Tlak v pneumatikách udržujte na hodnote 2 atmosfér.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Pre zvýšenie životnosti pohyblivých súčiastok je potrebné tieto pravidelne premazávať kvalitnými mazivami. Zároveň pravidelne kontrolujte, či všetky diely sú nepoškodené a riadne utiahnuté.